

## 1. ソフトウェア更新ご利用上の注意

- ソフトウェア更新はモバイルネットワーク／Wi-Fi 接続のどちらでも行えます。  
ただし、モバイルネットワーク回線を使用した場合は、モバイルデータ通信料が発生しますので、Wi-Fiのご使用をおすすめします。
- 機内モードをON(チェックあり)に設定している場合はご利用になれません。
- 海外でのご利用時など、データローミングを使用したソフトウェア更新はできません。
- 電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足すると、ソフトウェア更新に失敗することがあります。十分に充電してからご利用ください。ACアダプタ(別売)を使って充電しながらご利用頂くことをおすすめします。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、AQUOS wishに登録された各種データ(電話帳、メール、フォト、楽曲データなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のAQUOS wishの状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。  
また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

## 2. ソフトウェア更新の操作手順について


- [1-1] [設定] -[システム] より『システムアップデート』 をタップしてください。
- [1-2] ソフトウェアアップデートが可能な場合には、「ダウンロード一時停止」の画面が表示されます。  
引き続きソフトウェア更新を実施される場合は、画面右下にある『再開』 をタップしてください。
- [1-3] ダウンロード実施の画面に遷移しますので、『Wi-Fiに接続』 をタップしてください。  
もしWi-Fiに未接続の場合は、Wi-Fiに接続してください。  
ダウンロードが実行されます。
- [1-4] 直ぐにインストールを実施する場合は、画面下部にある『再開』 をタップしてください。
- [1-5] アップデートのインストールが実行されます。  
インストールが完了すると、端末は自動で再起動が実行されます。  
再起動後にソフトウェア更新の完了となります。

## ＜ソフトウェア更新の操作手順＞


[1-1]




[1-2]




[1-3]



[1-4]



[1-5]



## 3. その他ご利用上の注意

### <ソフトウェア更新実行中は以下のことは行わないでください>

- ソフトウェアの更新中は移動しないでください。

### <ソフトウェア更新が実行できない場合等について>

- ソフトウェア更新に失敗すると、AQUOS wishが使用できなくなる場合があります。  
AQUOS wishが使用できなくなった場合は販売店にお持ちください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、上記ご利用上の注意をご確認いただき、ソフトウェア更新を実行し直してください。